

## Montážní návod Floorify Gluedown Planks & Tiles

Verze: 08/04/2026

CZ

### RÁDI VÁM POMŮŽEME

Jsme Vám vždy k dispozici pro všechny Vaše dotazy na adrese [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz) nebo telefonicky na čísle **+420 518 351 005** od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

### KDE MŮŽETE POLOŽIT PODLAHU FLOORIFY GLUEDOWN?

Floorify Gluedown Planks & Tiles je estetická podlahová krytina určená pro rezidenční a projektové použití ve vnitřních vytápěných/izolovaných prostorách. Výrobek není určen pro venkovní použití ani pro nevytápěné/neizolované prostory, jako jsou obytné vozy, lodě, verandy nebo solária. Optimální teplota pro použití podlahy je 18-25 °C.

Podlaha je vhodná i pro použití **ve vlhkých prostorách**, jako jsou koupelny, toalety nebo kuchyně. Není vhodná do prostor se zabudovaným odvodem vody, jako jsou sprchy, sauny, bazény nebo jiné mokré prostory.

**Chraňte podlahu před extrémním přímým ohřevem (povrch podlahy lokálně >60 °C). U krbu nebo kamen vždy používejte krbovou desku nebo nehořlavou podložku.**

### PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Je důležité, abyste boxy s podlahovými panely Floorify vždy skladovali a/nebo přepravovali na **suchém a pevném povrchu, v úhledných hromádkách, položené na plocho** (aby nepřečnívaly) a nikdy ne ve svislé poloze.

Podlahu Floorify skladujte v interiéru a v teplotním rozmezí 2-40 °C.

### POTĚR (PODKLADOVÁ VRSTVA)

#### **NEROVNOSTI**

Pro optimální výsledek je nezbytná důkladná příprava potěru.

**Potěr musí být čistý, vyrovnaný, trvale suchý a stabilní.** Odstraňte všechny stopy omítky, barvy, lepidla, oleje, mastnoty atd.

Podklad nesmí mít výškový rozdíl podlahy větší než 3 mm na 2 běžných metrech nebo 1 mm na 20 cm.

Jakékoli výškové rozdíly budou mít negativní vliv na vzhled podlahy.

### ZBYTKOVÁ VLHKOST

Čerstvě vylitému potěru, betonu nebo anhydritovému potěru vždy dopřejte dostatečný čas na vyschnutí. Obsah vlhkosti potěru **nesmí před pokládkou** a během jeho životnosti překročit následující hodnoty:

|                          | Cementový potěr | Anhydrit |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Žádné podlahové vytápění | <2% CM          | <0,5% CM |
| S podlahovým vytápěním   | <1,5% CM        | <0,3% CM |

Vždy mějte na paměti výše uvedené hodnoty!

Výsledky měření vlhkosti vždy měřte, zaznamenávejte a uchovávejte. Uvědomte si, že v hlubších vrstvách může být ještě mnoho **zbytkové vlhkosti**. **V případě použití podlahového vytápění nechte potěr před zahájením protokolu o vytápění dostatečně přirozeně vyschnout.**

**Před montáží musí vždy proběhnout předepsaný počáteční zátop topné soustavy doložený protokolem oprávněné osoby, podle předepsaného diagramu ohřevu (- 37 - 51 dnů).**

Beton přímo lity na sádkové a kamenné potěry by měl být opatřen účinnou paropropustnou membránou (DPM). Při instalaci DPM a použití vyrovnávací hmoty postupujte podle podrobných pokynů výrobce.

### PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lepené dílce (prkna a dlaždice) Floorify jsou vhodné pro podlahové vytápění na bázi vody, zabudované do potěru. Podklad nebo vyrovnávací vrstva musí být minimálně **9 mm** nad horní hranou trubek. Tím je zajištěno ideální rozložení tepla a zabráněno tvorbě horkých míst kolem trubek. Není vhodný v kombinaci s infračervenými topnými systémy z důvodu příliš rychlých teplotních změn. Lepené dílce ale můžete pokládat i na elektricky vytápěné podklady.

Teplota podlahové krytiny Floorify **nesmí překročit 27 °C**. Teplotu podlahového vytápění můžete postupně zvyšovat nebo snižovat, maximálně však o 5 °C za 24 hodin. Podlahové vytápění zcela vypněte nejméně 48 h před instalací. U podlahového chlazení by rozdíl mezi teplotou podlahy a teplotou v místnosti neměl nikdy překročit 4 °C.

### PŘED INSTALACÍ

#### AKLIMATIZACE

Podlahu je nutné skladovat ve vodorovné poloze po dobu nejméně **24 hodin** v místnosti, kde má být podlaha Floorify instalována.

Maximálně 6 krabic může být naskládáno na sebe, rozloženo v místnosti a nesmí být v blízkosti topných těles nebo na přímém slunci. Za chladného počasí (venkovní teplota <10 °C) doba aklimatizace je minimálně 48 hodin.

#### VÝROBNÍ ČÍSLO

Dvě různé šarže se mohou mírně lišit barvou nebo leskem. **Proto doporučujeme pracovat vždy se stejnou šarží.** Před pokládkou podlahy si to zkontrolujte.

Drobné barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny stejné šarže přispívají k přirozenému vzhledu podlahy.

#### VIZUÁLNÍ KONTROLA

Kontrolu je třeba provádět za optimálních světelných podmínek, před instalací a během ní. Podlahové dílce **s viditelnými vadami nelze nikdy instalovat**. Nainstalovaný dílec s viditelnou vadou se považuje za převzaté.

Při pokládce míchejte podlahové dílce z různých balení. Tím se zajistí dobré rozložení různých podlahových dílců a zamezí se případným barevným kontrastům. Pro dosažení co nejkrásnějšího a nejprirozenějšího výsledku se vyvarujte pokládání dvou stejných podlahových dílců blízko sebe.

### **PŘESAH 30 CM**

Vždy dbejte na to, aby **mezi dvěma koncovými spoji byla minimální vzdálenost 30 cm**. To zajistí nejen hezčí konečný výsledek, ale také zabrání vzniku slabých míst v podlaze. Pro dosažení přirozeného efektu měňte délku přesahu.

### **ZMĚŘENÍ PROSTORU**

Před montáží je důležité změřit prostor. Toto měření vám pomůže určit, zda je třeba první řadu řezat, abyste dosáhli rovnoměrného rozložení vlevo a vpravo. První a poslední řada by měla mít šířku minimálně 1/3 šířky podlahového dílce. Chodba je často důležitým referenčním bodem v domě. Než začnete, vytvořte si montážní plán.

### **PROŘEZ**

Pro zohlednění odpadu doporučujeme objednat o 5-7 % více podlahové krytiny, než je instalovaná plocha. Upozornění: jedná se o orientační údaje. Přesné procento se může lišit v závislosti na prostoru a tvaru místnosti.

## **MONTÁŽ**

### **TEPLOTA**

Během montáže je třeba udržovat teplotu 18-25 °C. Podklad musí mít teplotu nejméně 15 °C. Během montáže se vyhněte přímému slunečnímu záření.

### **LEPENÍ**

K lepení podlahy vždy používejte vhodné lepidlo a doporučenou zubovou stěrku. Vhodné penetrace konzultujte s dodavatelem lepidla a při ošetřování podkladu se řiďte jeho radami. Lepidlo by mělo být vždy přepravováno, skladováno a aklimatizováno podle pokynů výrobce.

## **PO MONTÁŽI**

Podlaha by měla být vždy válcována 50-65kg válečkem, aby byla zajištěna optimální přilnavost. Před chůzí po podlaze vyčkejte alespoň 4 hodiny po pokládce. Před umístěním nábytku do místnosti vyčkejte alespoň 24 hodin. Vždy se řiďte pokyny dodavatele lepidla.

## **PREVENCE**

### **PREVENCE**

Některá jednoduchá preventivní opatření vám pomohou zachovat vzhled a maximalizovat životnost vaší podlahy Floorify:

**1. Nainstalujte čistící rohož, abyste zabránili vniknutí nečistot.**

*Při výběru podlahové rohože dbejte na to, aby **podklad rohože netvořila guma.***

***nebo latex.** Ty mohou způsobit změnu barvy podlahy Floorify.*

Nohy nábytku a židlí vždy chraňte **kvalitními měkkými ochrannými krytkami nebo plstí**. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo znečištění. Udržujte je v suchu a v případě potřeby je vyměňte.

Nahromaděné nečistoty pod posuvným nábytkem **mohou způsobit poškození a poškrábání**. Povrch podlahy mohou poškodit také nesprávné tvrdé krytky.

### 3. Kolečka

Pod kancelářské židle umístěte **měkká, široká kolečka**, která jsou vhodná pro vinylové/ PVC podlahy, křesla nebo použijte vhodnou podložku na podlahu pro dodatečnou ochranu. Nikdy nepoužívejte malá, tenká a tvrdá kolečka.

### 4. Stěhování nábytku

**Těžké předměty nebo nábytek** nikdy netahejte po podlaze, ale zvedejte je.

### 5. Zamezení změny barvy

Každá podlahová krytina se pod (dlouhodobým) vlivem slunečního záření zabarvuje, ať už se jedná o parkety, laminát, PVC/vinyl nebo koberec. **Aby nedošlo ke změně barvy je důležitá dobrá ochrana před slunečním zářením.**

### 6. Vysavač

Používejte kvalitní vysavač s **měkkým kartáčem a zkontrolujte, zda se kolečka plynule otáčejí**, abyste mohli aby nedošlo k poškrábání.

### 7. Vyhněte se kontaktu s gumou

V případě delšího kontaktu vinylu/PVC s gumou nebo latexem může dojít **k trvalému tmavě hnědému zabarvení v důsledku migrace** (např. gumový kroužek pod odpadkovým košem, gumové rohožky, jízdní kola atd.). Gumové krytky pod nábytkem mohou rovněž způsobit šmouhy v důsledku tření. Doporučujeme proto zkontrolovat veškerý nábytek a veškeré nádoby, zda neobsahuje gumové krytky, a opatřit je správnou ochranou.

## ČIŠTĚNÍ

Podlaha se snadno čistí vodou. Pokud chcete použít čisticí prostředek, zvolte PH neutrální prostředek, jako je náš jemný čisticí prostředek Conny, aby nedošlo k poškození vrchní vrstvy. Více informací o údržbě naleznete na našich webových stránkách.

### PARNÍ ČISTIČ

Použití parního čističe se širokým náustkem a v kombinaci s utěrkou s vhodným mikrovláknem, lze použít hadřík. Udržujte kontakt páry s podlahou Floorify co nejkratší a nastavte čistič na nejnižší stupeň.